

椅子のガタつき調整について

《 調整手順 》

出荷前にバランス調整を行ってはありますが、輸送時の振動や、到着後お使いいただいている中で、まれにネジの緩みなどによりガタつきが発生する場合がございます。

また、床の材質、場所によりガタが感じられる場合がございます。

下記の『ガタつき』を直す手順を参考に調節をお願いします。

- ① チェア裏面の背面側の**ボルト**(画像の A & B)を全てプラスドライバーにて緩めます。
※ネジを緩めすぎないように注意してください。
 - ② 水平な場所で、バランスを調整して下さい。
 - ③ 画像の **A** のボルトを固定して下さい。
※1本のものとは2本のものがあります。
 - ④ 画像の **B** のボルトを固定して下さい。
 - ⑤ ガタつきが直らない場合は、緩めた状態でチェアに座り、ネジを上記の順に調整して下さい。
(体重のかけすぎにはご注意ください。)
- ※なお、**B** のボルトは対角線上の順番で固定して頂きますと椅子が安定しやすくなります。



【注意】

- 床などにキズが付かないようご注意ください。
- 緩めすぎますと、脚が外れる場合がございます。
- 調節する際は、水平な場所で行って下さい。

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

アメリカ家具の店 ユーエスファニチャー TEL 076-492-0805 FAX 076-492-0809
〒939-8213 富山県富山市黒瀬611-1 <http://www.usfurniture.jp>
open/11:00-19:00 close/日曜日 info@usfurniture.jp