

C-4

★ 組立説明



① 本体金具に背部受け口を合わせ装着して下さい。
※必ず水平な床の上で組立を行って下さい。



② 背部が本体にしっかりと差し込まれていることを確認して下さい。
※この際、手を金具ではさまないように注意して下さい。

★ 取扱説明



① フットレストを閉じた状態でロックします。
(DeCoro 社製ソファは、ロックしません)



② 側面に付いているレバーを後方に引くとフットレストを出す事ができます。元に戻す場合は、レバーを一度最後まで引いてから戻して下さい。
※メーカーによってレバーの形が異なり、ボタンの場合もあります。DeCoro 社製ソファの場合は、フットレストを戻す際に、足又は手で元の位置まで押し込んで下さい。



③ 深く座った状態から背伸びをするような感覚で体を伸ばすと、リクライニングが可能になります。

【Decoro 社製レバー】



— 使用上の注意事項 —

- お子様のみでのリクライニング機能の操作はご遠慮ください。
- 小さなお子様への安全上、リクライナーをご使用にならない時はフットレスを閉めた状態にしてください。
- 本商品は、ご家庭でのご使用を目的とされておりますので、業務用でのご使用はお止め下さい。
- 安全にご使用いただけますよう最大耐加重は 120kg とさせていただきます。