

<ご使用上のご注意>

C-11

Sofa (布)

この度は、弊社ソファをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
このご使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

禁止・注意

- ソファの使用・構造上、下記のことにご注意してお使い下さい。
- 製品を安全に末永く正しくお使いいただくために、必ずお守り下さい。
- お手入れと使用場所によって耐久年数は異なります。直射日光の当たる部屋やエアコン・ストーブ・ファンヒーターなど冷暖房機器の噴出し口の近くや（色あせ・変色の原因となります）、湿度の高い部屋（カビの原因となります）でのご使用は避けてください。周囲との温度・湿度差により木材が収縮・膨張し、製品のゆがみ、乾燥によるひび割れなどが発生する事があります。
 - 必ず水平な場所に設置してください。ガタツキが発生し、ケガ・破損の原因となります。
 - ソファの上に立ち上がらないでください。転倒してケガの原因となります。
 - 移動する際は、必ず2人で持ち上げてください。引きずると床へのキズの原因となります。
また、引きずって移動させることにより、脚部が破損する恐れがあります。
 - 家具の上に、食器や灰皿などを置かないでください。汚れの原因になる事があります。
 - 汚れが付いてしまったらすぐにふき取ってください。長時間そのままにしておくと、汚れやシミが落ちにくくなる事があります。

お手入れ

- 末永くご使用いただくために下記のようなお手入れ方法をお勧めいたします。
- 表面に積もったホコリは汚れの原因になります。定期的にゴミやホコリなど乾いた布で拭き、または掃除機で吸い取ってください。（掃除機の口で傷つけないように気をつけてください。強く掃除機をかけすぎると生地を傷める原因となりますのでご注意ください。）
 - 生地に汚れがついてしまった場合、時間がたてばたつほど繊維にこびりつきますので、対処は早ければ早いほど効果的です。絶対にこすったりせず、湿らせたタオル等で軽く叩くようにして汚れを取ってください。基本的には「汚れをタオルに移す」と考えてください。
洗剤等の使用が効果的な場合がほとんどですが、汚れの種類によって対応する洗剤が異なりますので、必ず事前にご確認ください。
 - 座面カバー、クッションカバー等はクリーニングが可能なものがあります。洗濯が可能な製品については、状況によって色落ち等が起こる可能性がありますので他の物と一緒に洗わないようご注意ください。
 - クッション等は晴れた日に日陰干ししてください。また、クッションを使用するときは、時々左右を交換して使用すると変形しにくくなります。

注意

この商品は輸入商品のため、仕上げ後のクッションなどに、糸のほつれなどが見られることがあります。気になる際は糸を切り取ってご使用ください。

新品商品のため、あらかじめクッション周りの糸をまとめてある事があります。その場合は、糸を取ってからご使用ください。不適格品ではありませんので、ご安心してお使いください。

脚が取り外し可能な場合があります。引越などの際には、搬入間口のサイズを確認後、脚を取り外して搬入してください。



製法上の糸のほつれ



取り外し可能な脚例



糸でまとめられている状態

US Furniture

※この取扱説明書は大切に保管してください。

<http://www.usfurniture.jp>