

# 商品裏面に、脚が収納されています。



- ① 商品裏面に写真のようなファスナーがあります。その中に収納されている脚4つを取り出して下さい。
- ② 脚のネジ部分についてプラスチック製のキャップが付いている場合は、すべて外して下さい。
- ③ 本体の4つ角にある穴に脚のネジ部分をはめ、クルクルと回して装着してください。

**※注意** お買い上げ頂いた商品によって、脚の形に若干の差異がある場合がございます。