

この度は、弊社スイベル・チェアをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
 このご使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

swivel (革)

<p><b>禁止・注意</b></p>	<p>スイベル・チェアの使用・構造上、下記のことにご注意してお使い下さい。</p> <p>製品を安全に末永く正しくお使いいただくために、必ずお守り下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●他の張り材に比べて、革の耐久年数は長いものですが、お手入れと使用場所によって年数は異なります。</li> <li>●チェアの上に立ち上がらないでください。転倒してケガの原因となります。</li> <li>●脚部分は取り外し出来るようになっておりますので持ち上げる際は、必ず脚部分と座面部分をもって下さい。</li> <li>●この商品にはキャスターが取り付けられています。座った状態での無理な移動はお止め下さい。ケガ・破損の原因となります。</li> <li>●座面裏右側のレバーにより、高さ調整が出来るようになっております。座面を高くする場合は座面に体重をかけない状態でレバーを引き、お好みの高さでレバーから手を離して下さい。座面を低くする場合は座面に体重をかけた状態でレバーを引き、お好みの高さでレバーから手を離して下さい。</li> <li>●座面裏左側のレバーにより背もたれのリクライニング機能にロックを掛けることが出来るようになっております。リクライニング機能にロックを掛けたい場合はレバーを内側に押し込み、ロックを解除したい場合はレバーを外側に引き出して下さい。</li> <li>●座面裏前側の調整ノブにより背もたれ部分の調整が出来るようになっております。背もたれの抵抗を弱くしたい場合は調整ノブを左に回し、強くしたい場合は調整ノブを右に回して下さい。</li> </ul>
<p><b>お手入れ</b></p>	<p>末永くご使用いただくために下記のようなお手入れ方法をお勧めいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●乾いた布で表面を軽くふいて、ホコリをとり、皮革専用のクリームを塗っておくと長持ちします。少量ずつ布につけてよくしみこませてから、ムラができないようにうすくのぼすようにぬり、乾いた布でふきとってください。クリームはあらかじめ目立たない部分で試し、色落ちなどがなければ確認してから全体に使用してください。</li> <li>●革は熱や水に弱く、シミができたり変色しやすい素材です。水分をこぼしたり汚してしまったりした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくともゴレやシミが取れなくなる事があります。</li> <li>●ジュースなどをこぼしてしまった場合には、すぐに濡れタオルなどを固くしぼり、ヨゴレを完全にふき取ってください。最後に革に残った水分は乾拭きして完全にふき取ってください。</li> </ul> <p>※中性洗剤などを使う場合は、必ず薄めてご使用ください。</p> <p>※シンナーなどの使用は避けてください。色落ちや表面の痛みなどが生じる恐れがあります。</p> <p>※ 革の種類やヨゴレの種類により対処方法が異なりますので、ご注意ください。</p> <p>(皮革の素材につきましてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>当店HP【<a href="http://www.usfurniture.jp/">http://www.usfurniture.jp/</a>】にて家具の汚れ対策や、お手入れ方法をご確認下さい。</b></li> </ul>
<p><b>意 注</b></p>	<p>この商品は天然皮革のため、素材本来のキズや色ムラがあることがあります。不適格品ではありませんので、ご安心してお使いください。</p>



全体象



脚部・キャスター部



各調整部

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。  
 アメリカ家具の店 ユーエスファニチャー TEL 076-492-0805 FAX 076-492-0809  
 〒939-8213 富山県富山市黒瀬611-1 <http://www.usfurniture.jp>  
 open/11:00-19:00 close/日曜日 info@usfurniture.jp

※この取扱い説明書は大切に保管して下さい。