

この度は、弊社ランプをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
このご使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

ランプ

禁止・注意

- ランプの使用・構造上、下記のことにご注意してお使い下さい。
- 製品を安全に末永く正しくお使いいただくために、必ずお守り下さい。
- 必ず水平で頑丈な固定された場所に設置してください。ガタツキが発生し、破損の原因となります。
  - 振動によりランプが倒れるおそれがありますのでランプの近くでの激しい運動などはお辞めください。
  - ランプを改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
  - ランプの移動の際には必ずランプ本体をお持ちください。シェードまたは電源コードのみを持っての移動は破損の原因となります。
  - ランプの設置場所にキズがつきやすい場合はランプと設置場所の間にランプが倒れない範囲内で緩衝材に変わるものをご使用ください。
  - 電球差込口の内側には厚紙が仕様されております。厚紙を無理にはずしたりせず、そのままお使い下さい。
  - ランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因となります。
  - 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるけがの原因となります。お近くの工事店・電気店にご相談ください。
  - 点灯中や消灯直後は電球部分が高温のため、触らないでください。やけどの原因となります。
  - ランプは非防水です。湿気の多い場所や野外では使用できません。火災・感電の原因となります。
  - 60ワットまでの電球以外はご使用しないでください。(※パフェランプ・ミニランプは40ワットまで)

お手入れ

- 末永くご使用いただくために下記のようなお手入れ方法をお勧めいたします。
- 表面に積もったホコリは汚れの原因となります。定期的にごみやホコリなど乾いた布で拭き、または掃除機で吸い取ってください。(掃除機の口で傷つけないように気をつけてください。強く掃除機をかけすぎると傷める原因となりますのでご注意ください。)
  - 生地に汚れがついてしまった場合、時間がたてばたつほど繊維にこびりつきますので、対処は早ければ早いほど効果的です。絶対にこすったりせず、湿らせたタオル等で軽く叩くようにして汚れを取ってください。基本的には「汚れをタオルに移す」と考えてください。
  - 洗剤等の使用が効果的な場合がほとんどですが、汚れの種類によって対応する洗剤が異なりますので、必ず事前にご確認ください。
  - 当店HP【<http://www.usfurniture.jp/>】にて家具の汚れ対策や、お手入れ方法をご確認下さい。

注意

この商品は輸入商品であり、アンティーク加工が施されている場合がございます。  
アンティーク加工が原因に寄る返品や品物の交換は致しておりませんので予め御了承願います。  
電球の交換の際には必ずシェード（傘部分）を外し、電球が熱くない状態で交換してください。



アンティーク加工例



回して外すとシェードが外れます。



電球差込口(厚紙は取り外し不可)

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

アメリカ家具の店 ユーエスファニチャー  
〒939-8213 富山県富山市黒瀬611-1  
open/11:00-19:00 close/日曜日

TEL 076-492-0805 FAX 076-492-0809  
<http://www.usfurniture.jp>  
info@usfurniture.jp

※この取扱説明書は大切に保管して下さい。