

C-1

### ★ 組立説明



① 本体金具に背部受け口を合わせ装着して下さい。  
※必ず水平な床の上で組立を行って下さい。



② 背部が本体にしっかりと差し込まれていることを確認して下さい。  
※この際、手を金具ではさまないように注意して下さい。

### ★ 取扱説明



① フットレストを閉じた状態ではロックします。



② 側面に付いているレバーを後方に引くとフットレストが3段階の高さに調節することができます。フットレストを元に戻す場合は、レバーを一度最後まで引いてから戻して下さい。



③ フットレストを上げた状態で重心を後方に可動させることで傾斜角度を10段階に調整することができます。



④ 深く座った状態から背伸びをしるような感覚で体を伸ばすと、リクライニングが可能になります。背もたれは無段階でリクライニングが可能で、

### ☆ 補足

リクライナー本体の裏側底部にヘッドカバー及びアームカバーが付属されていますので、お手数ですが取り外してご使用ください。また、底部内両サイドに、背のリクライニングの加重調整ネジが付いています。別紙で詳細を明記致しましたので、お好みに応じてリクライニングの硬さを調節頂きご使用ください。

#### ー 使用上の注意事項 ー

- お子様のみでのリクライニング機能の操作はご遠慮ください。
- 小さなお子様への安全上、リクライナーをご使用にならない時はフットレストを閉めた状態にしてください。
- 本商品は、ご家庭でのご使用を目的とされており、業務用でのご使用をお止め下さい。
- 安全にご使用いただけますよう最大耐加重は120kgとさせていただきます。